

PVC cs?b?I készült íj

Útmutató, hogyan készítsünk íjat egy PVC cs?b?I

Anyag

- 1-2 PVC cs? (vízvezeték- vagy hobbyépít? központból, Migrosból, Coopból, ...)
- Reep zsinór vagy sárkányzsinór (kézm?vesbolt, szabadtéri bolt, ...)

Szerszámok

- F?rész
- H?légszáritó vagy gázég?
- Tál hideg víz és rongy
- Vízálló ceruza
- esetleg egy fadarab a PVC egyenletes formázásának biztosítása érdekében

Költség: 5-10 euró (a vastagabb falú, vastagabb PCV-csövek gyorsan 8-10 euróba kerülhetnek méterenként)

A munka id?tartama: 30-50 perc

Munkafolyamat

Vízálló tollal jelölje meg a PVC-csőön azokat a pontokat, ahol a hajlítást el kell végezni.

Ezután készítsük el? a tálcát a vízzel és a ruhával. Hajszáritóval (beltéren) vagy gázég?vel (kültéren) óvatosan melegítse fel a csövet az els? megjelölt ponton, egyidej?leg forgatva és el?re-hátra mozgatva, hogy a terület egyenletesen meleg legyen (**megjegyzés:** a m?anyag nem szabad barnás elszínez?désnek lennie).

Amint a cs? eléggé megpuhult, helyezze egy sima felületre, és hajlítsa a kívánt szögbe (vigyázat: a m?anyag forró!). Amint elérte a kívánt formát, a PVC-t a nedves ruhával leh?theti.

A PVC-cs? legjobb hajlítási formája attól függ, hogy milyen típusú íjat szeretne készíteni: hosszú íj, lovagló íj stb. Az interneten, különösen a YouTube-on jó útmutatásokat találhatsz.

Változatok

- Ha az íj vonótömege túl kicsi, akkor egy második, kisebb átmér?j? csövet lehet a vastagabb cs?be tolni, mielőtt meghajlítanák

- A markolat területe textil ragasztószalaggal javítható

Képek

A forrás igazolása

- **Borítókép:** Andi Flückiger
- **Képek:** Andi Flückiger
- **Videó:** Youtube