

Munkaasztal



A munkaasztal egy **emeletes szerkezet**, amely például a konyhában lehetővé teszi az állva végzett munkavégzést.

Anyag

- Léc/oszlop, legalább 10 darab
- Válaszfalak (pl. 3) vagy deszkák
- Csavarok

Szerszám

- Kalapács
- Balt/fejsze
- Vízszintező
- Akkumulátoros csavarozó bitekkel, esetleg fúróval

Felépítés

1. **Előkészítés:** Helyezze el a lemezeket a talajon a kívánt végső helyzetükben, hogy meghatározza az oszlopok pontos távolságát.
2. **Oszlopok felállítása:** Négy stabil oszlopot (hossza kb. 1,3–1,5 m) hegyesítsen meg. Ezeket a lemezek bal és jobb oldalán, a külső élektől kb. 50 cm-re behúzva szilárdan verje a talajba.
3. **A felső tartóelemek felszerelése:** Két vízszintes léceket 85–95 cm magasságban (a felhasználók igényeihez igazítva) vízmértékkel igazítsuk be, majd csavarozzuk rá az oszlopokra. (Figyeljünk a lapok minimális

szélességére!)

4. **Az alsó tartóelemek felszerelése:** Szereljen fel további két vízszintes léceket alacsonyabb szinten (kb. 30 cm-re a talajtól) az anyagtároló alátámasztásaként.
5. **A munkafelületek rögzítése:** Helyezze a lemezeket a felső és alsó lécekre, majd csavarozza őket síkba.
6. **Merevítés:** Helyezzen el átlós merevítőket az oszlopok között, hogy megakadályozza a szerkezet imbolygását.
7. **Befejezés:** Vágja le a kiálló lécek végeit, hogy minimalizálja a sérülésveszélyt és biztosítsa a mozgásszabadságot.

Példák



Képforrás

- Címlapkép: Az ML3000 jóvoltából.
- Példák: Az ML3000 jóvoltából.