

## Odlievanie cínu



Plechovku zohrievajte na kempingovom vari?i, kým sa nestane tekutou. Potom ho nalejte do pripravenej formy. Po vychladnutí cínovú figúrku obrúste pilníkmi, kým sa nezmesťí.



Najskôr potrebujete formu, do ktorej môžete naliať plech. Musia to byť dve ?asti, ktoré do seba zapadajú. Existujú formy z kovu, plastu alebo hliny. Formy sa pred odlievaním o?istia práškom.



Formy sa potom stla?ia medzi dva kusy dreva pomocou skrutkovej svorky. Medzitým sa cín zahrieva v malej panvici na kempingovom vari?i, kým sa neroztopí. Hne? ako sú forma a cín pripravené, možno do formy naliať tekutý cín, kým nie je forma plná.



Cín nechajte vo forme vychladnúť, až kým nie je v mieste vylievania studený. (Hne? ako je cín vychladnutý, môžete uvo?niť skrutkovú svorku, odložiť kusky dreva na stranu a otvoriť formu.



Potom vytlačíte figúrku z formy a odrežete prebytočný plech. Figúrku môžete ešte dokončiť pomocou pilníkov a brúsneho papiera.

## Poznámky

- Prebytočný cín sa môže opätovne použiť.
- Prvých niekoľko kusov často nefunguje. (Forma sa musí zahriať)
- Vyžaduje si to veľa trpezlivosti pri viacerých kusoch alebo viacerých sporákoch a panviciach.

## Materiály

- Cín
- Cínové formy
- Kúsky dreva
- Skrutkovacie svorky
- Detský prášok
- Malá panvica
- Plynový varič
- Plynová kartuša
- Pilníky
- Smirkový papier
- Rezacie kliešte
- Zapalovač/zápalky

## Zdroje

Obrázky a text: Mládežnícky klub Buchs-Otelfingen