

Berliner (Biwak)

Berlink (zwany te¿ Bernin?) to biwak z¿o¿ony z 8 **biwaków wojskowych**. W zale¿no¿ci od baga¿u mo¿e w nich spa¿ od czterech do sze¿ciu osó¿.

Materia¿

Do budowy berlinki potrzebujesz nast¿puj¿cych materia¿ów:

- 8 **prze¿cierad¿a wojskowe** (z min. 4 do¿¿czonymi sznurkami reepowymi)
- 4 torby na ko¿ki (potrzebna jest jednostka namiotowa, 11 tyczek i 12 ko¿ków)

Wi¿zanie banerów

Najpierw nale¿y usun¿¿ co najmniej 4 sznurki z banerów. Nast¿pnie dwa razy po 4 z o¿miu banerów nale¿y zawi¿za¿ w¿ze¿ tworzc¿ kwadrat. Nale¿y pami¿ta¿, aby zak¿adki by¿y dobrane w taki sposób, aby do biwaku nie dostawa¿a si¿ woda. Ponadto barwy maskuj¿ce jednostronnych biwaków wojskowych musz¿ by¿ wywini¿te na zewn¿trz.

Szczególnie w przypadku czterech plandek, które pó¿niej b¿d¿ stanowi¿y dach, nale¿y zwróci¿ uwag¿ na to, aby urz¿dzenia centralne by¿y takie, aby ewentualna woda sp¿ywa¿a po nich.

Po zawi¿zaniu obu kwadratów, uk¿ada si¿ je na sobie, przesuwaj¿ o 45°, a nast¿pnie ¿¿czy w¿z¿em, tak aby kwadrat dachowy zachodzi¿ na kwadrat ziemny. Uwaga: nale¿y zostawi¿ otwarty otwór na konstrukcj¿.

Uk¿ad arkuszy

Rozstawianie

Najpierw mocuje si¿ pod¿og¿ za pomoc¿ 8 ko¿ków.

Reszt¿ monta¿u najlepiej wykona¿, gdy jedna osoba wejdzie do namiotu, ustawi i przytrzyma ¿rodkowy s¿up o wysoko¿ci 3 jednostek. Nast¿pnie inne osoby (monta¿ mo¿e by¿ ¿atwo przeprowadzony z dzie¿mi) mog¿ umie¿ci¿ 4 naro¿ne s¿upy (2 s¿upy namiotowe na wysoko¿ci) i usztywni¿ je za pomoc¿ linek usuni¿tych wcze¿niej z plandeki.

Reszt¿ monta¿u najlepiej jest wykona¿, gdy jedna osoba wchodzi do namiotu, ustawia i trzyma 3 wysoki ¿rodkowy s¿up

Zastosowanie

Berlink jest wygodnym biwakiem i może być również wykorzystywany na kilka nocy w obozach Youngstars, pod warunkiem, że jest wystarczająca ilość materiałów i dobry szlak transportowy.

Wady / Wady

Wady

- odporny na wiatr
- zamknięty namiot z podłogą tarpową
- ciepły

Wady

>

- wąski i ciemny namiot
- bardzo duża ilość materiału
- bardzo trudne do rozłożenia
- leży na wierzchołkach szwach

Specjalne

Można też zrobić większe paczki, wymagające w zależności od wielkości 32 lub 72 arkuszy. Do takiego boczka nie nadają się już sznurki od plandek i szpilki namiotowe od torebek na szpilki

Jeśli potrzeba więcej miejsca (na bagaże), to paczek można przedłużyć na nieużywanych rogach (zamkniętych wyjściach) za pomocą trumien (po 1 pacie wojskowej). Nazywa się to wtedy Sterliner.

Źródła

- **Obrazek tytułowy:** ??
- **Grafika:** ???