

Postavte si koloto?

Stručný návod na zriadenie koloto?a pri pionierskej práci.

Pokyny

Materiál: Na ?o

- 1x pevný kufor, max. 10 m: zavesenie koloto?a
- 2x rovnako dlhý tenký/?ahký kme?, max. 10m: oto?né nosníky
- 3x kolíky: Koloto? na opierky
- 3x 20m statické lano (alternatíva 1x 20m, 1x 40m): Napnite koloto?
- 1x 30m statické lano: zavesenie oto?ného nosníka
- najmenej 5x karabíny: zavesenie/podopretie oto?ného lana
- 2x dosky, cca 30cm x 50cm: Seda?ky
- 2x lišty, cca 80 cm: opierky na nohy
- 2x lamely, cca 50 cm: Vedenie pre oto?né nosníky
- Šnúra na balenie (ve?a metrov): Viazanie prvkov
- Nieko?ko kolov: Zábrana
- Bariérová páska: Bariéra
- Volite?ne 2x latka, cca 100 cm: Uhloprie?ka na vystu?enie

Odvodnenie

1. Vykopte dieru pribli?ne na 1/10 d?žky kme?a (pri d?žke 10 m to predstavuje 1 m)
2. Odmerajte a zat?kajte st?piky (vzdialenos? od kme?a = výška kme?a)
3. Privia?te laná ku kme?u (3 laná na st?py: hod st?pom, zavesenie: hod dvojitým st?pom)
4. Postavte kme? a podprite ho
5. Umiestnite oto?né trámy s jedným hrubým a jedným tenkým koncom spolu do stredu kme?a
6. Zdvihnite koniec trámu
7. Nastavte vzdialenos? ku kme?u, pribli?ne 2 cm
8. Pevne privia?te sedadlo a opierku nôh (kruhový golier)
9. Pribli?ne vo vzdialenosti 2 cm od kufra privia?te k oto?nému nosníku dve lišty
10. Uťahnite oto?ný nosník napína?om, minimálna vzdialenos? od zeme 50 cm
11. Prípadne vystu?te oto?ný nosník diagonálami
12. Uzavrite nebezpe?nú zónu
13. Starostlivo vyskúšajte koloto?
14. V prípade potreby vykonajte opravy

Prevádzkové pravidlá

- Koloto? obsluhujú len pou?ení vedúci
- Polo?te nohy na vrchol a nechajte ich tam
- Vo vnútri zábrany sú len rebríky obsluhujúce koloto?
- Vždy dodržiavajte minimálnu vzdialenos? od zeme (50 cm), inak sa znovu napnite (nebezpe?enstvo rozdrvenia a prehnutia)

Obrázky