

Sukurkite karusel?

Trumpi nurodymai, kaip ?rengti karusel? pionieri? darbe.

Instrukcijos

Medžiaga: kam

- 1x tvirta bagažin?, ne ilgesn? kaip 10 m: pakabinama karusel?
- 2x vienodai ilgas plonas / lengvas liemuo, ne ilgesnis kaip 10 m: besisukan?ios sijos
- 3x kaiš?iai: Karusel? su petnešomis
- 3x 20 m statin? virv? (alternatyva 1x 20 m, 1x 40 m): ?tempti karusel?
- 1x 30 m statin? virv?: pakabinti besisukan?i? sij?
- bent 5x karabinai: pakabinti/pritvirtinti pasukam?j? virv?
- 2x lentos, maždaug 30 cm x 50 cm: S?dyn?s
- 2x lentel?s, apie 80 cm: koj? atramos
- 2x skersiniai, apie 50 cm: Pasukam? sij? kreipian?iosios
- Ryšulio virv? (daug metr?): Element? pririšimas
- Keli kuolai: Užtvara
- Barjerin? juosta: barjeras
- Neprivaloma, 2x lentjuost?s, apie 100 cm: ?strižain?, skirta sutvirtinti

Nusausinkite

1. Išskaskite duob? maždaug 1/10 kamieno ilgio (10 m atstumu - 1 m)
2. Išmatuokite ir ?kalkite stulpelius (atstumas iki kamieno = kamieno aukštis)
3. Pririškite lynus prie kamieno (3 vaikin? lynai: stulpo metimas, pakaba: dvigubas stulpo metimas)
4. Pastatykite kamien? ir j? sutvirtinkite
5. Sukam?sias sijas, kuri? vienas storasis ir vienas plonasis galas yra kartu, pastatykite kamieno viduryje
6. Pakelkite sijos gal?
7. Sureguliuokite atstum? iki liemens, maždaug 2 cm
8. Tvirtai suriškite s?dyn? ir koj? atram? (apskrita apykakle)
9. Pririškite dvi skersines maždaug 2 cm atstumu nuo liemens prie pasukamos sijos
10. ?tempkite pasukam?j? sij? ?tempikliu, minimalus atstumas iki žem?s 50 cm
11. Pasirinktinai sutvirtinkite pasukam?j? sij? ?strižain?mis
12. Uždarykite pavojing? zon?
13. Kruopš?iai išbandykite karusel?
14. Jei reikia, atlikite pataisymus

Veiklos taisyklės

- Karuselį valdo tik instruktuoti vadovai
- Uždėkite kojas ant viršaus ir palikite jas ten
- Karuselį valdo tik kopėtosios, esančios užtvaros viduje
- Visada laikykitės minimalaus atstumo iki žemės (50 cm), priešingu atveju iš naujo įtempkite (gresia sutraiškymo ir susigrūdimų pavojus)

Vaizdai